

# Guide de mise en œuvre et d'utilisation des plans de travail

*Emission dans l'air intérieur – Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ à C.*

## AVANT LA MISE EN PLACE :

- Lire la totalité de la notice.
- Préparer le matériel nécessaire : colle, cutter, scie circulaire, joint d'étanchéité (non inclus) et porter les équipements de protection nécessaires à votre sécurité (non inclus).
- Afin d'éviter toute déformation, et avant son installation définitive, le plan de travail doit être stocké dans une pièce sèche à température normale. Il doit reposer verticalement, sur le bord arrière long, ne doit pas être devant une source de chaleur, ni sur une surface froide et humide.
- Les plans de travail ne sont pas destinés à être utilisés dans des locaux à humidité permanente (cellier, caves, buanderies...), et sont réservés à un usage intérieur uniquement.

## RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION :

- Attention, le poids des plans de travail nécessite la manutention à 2 personnes.
- Les découpes (encastrement de l'évier par exemple) doivent laisser au moins 5 cm autour de la zone perforée.
- Lors de la mise en place du plan de travail, les écartements des supports ne doivent pas dépasser 80 cm, et les porte-à-faux ne doivent pas excéder 20 cm.
- Bien identifier au préalable, les passages des matériels électroménagers, éviers et autres tuyauteries.
- Ouvrir l'emballage de protection plastique environ 24h avant la mise en place.
- Prévoir la mise en place d'un pare-vapeur entre le lave-vaisselle et le plan de travail.
- Respecter toutes les règles de mises en œuvre édictées par le fournisseur d'électroménager ou évier/robinetterie.

## RECOMMANDATIONS POUR LA DECOUPE :

- Utiliser une scie circulaire avec une lame adaptée au type de découpe. Retourner le plan de travail, face décor vers le bas.
- Tracer la ligne de découpe avec un crayon fin et doux.
- Faire une première trace de découpe peu profonde, avant de faire la découpe complète sur l'épaisseur.
- L'attaque de la lame de scie doit se faire du côté du chant épais.
- Retourner le plan de travail pour le positionner définitivement.

## POSE DES CHANTS LATERAUX :

- Le chant fourni dans l'emballage doit être propre, plat et sec.
- Appliquer la colle contact au dos de la bande de chant et sur la rive de plan de travail à couvrir. Etaler la colle régulièrement sur toutes les surfaces concernées. Respecter les indications d'utilisation de la colle données par le fournisseur.
- Déposer le chant sur la rive du panneau encollée, en l'alignant sur la face supérieure, et en laissant dépasser à chaque extrémité.
- Si une extrémité doit être posée sans dépassement, vérifier que la bande de chant recouvre parfaitement le panneau, sinon rectifier par une découpe aux ciseaux.

## FINITION DE LA MISE EN CEUVRE :

Pour terminer la pose, un joint d'étanchéité (avec un pistolet d'injection par exemple) doit être fait :

- Entre les parois verticales et le plan de travail
- Tout autour de l'évier
- A la jonction entre 2 plans de travail

## & REGLES D'ENTRETIEN PENDANT L'UTILISATION :

- Utiliser des produits doux et non abrasifs, et des supports de nettoyage souples ; en général, savons et éponges/chiffons. Ne pas déposer d'objets chauds directement sur la surface.
- Eviter qu'une jonction de plan de travail soit exposée à une source de chaleur ou de vapeur (bouilloire, lave-vaisselle).
- Eviter de couper/trancher directement sur le plan de travail.